

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VIRÁGPORSZÁRÍTÓ 6, 8,10 FIÓKOS



FONTOS!

A gép használata előtt olvassa el a használati útmutatót, és kövesse a benne megfogalmazott utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerűen használt berendezésért vagy a nem megfelelő kezelés során keletkezett károkért.

Az első használat előtt a virágporszárítót alaposan mossa és szárítsa meg a Karbantartás részben foglaltak szerint.



Biztonsági előírások – elektromos hálózat

1. A szárítót csak leföldelt konnektorhoz csatlakoztathatja, amelynek a feszültsége megegyezik a címkén felmutatott feszültséggel.
2. A tápfeszültség legyen ellátva túláramvédelemmel, amely egy differenciál áram kapcsolóval van ellátva, amely nem haladja meg a 30mA. Rendszeresen ellenőrizze az áramkör megszakító működését.
3. Rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket.
A hibás csatlakoztató kábel cseréjét bízva szakavatott szerelőre vagy a gyártó cég szolgáltatási képviselőjére. Meghibásodott csatlakoztató kábel esetén ne használja a szárítót!
4. A berendezést ne húzgálja a csatlakoztató kábelnél fogva. A kábel tartsa távol a melegtől és az éles dolgoktól.
5. Győződjön meg arról, hogy a névleges feszültség és a szárító tápegység kompatibilisek.



BIZTONSÁG

1. A szárítót ne használják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkeznek. Továbbá akik tapasztalat hiánya miatt nem tudják célszerűen használni a szárítót. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a szárítóval.
2. A meghibásodott szárítót csak szakavatott emberek javíthatják.
3. Ne használja a berendezést gyúlékony anyagok mellett.
4. Ne végezzen el karbantartást, ha a berendezés feszültség alatt van.
5. A berendezést csak zárt helyeken használja, nem alkalmas terepmunkára.
6. A berendezést ne hagyja bekapcsolva, és ne tárolja 0°C kevesebb hőmérsékletnél!
7. A szárítót ne kapcsolja be, abban az esetben, ha a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint 5 °C, ha a szárítót hidegebb helyiségből melegebbe viszi, várja meg, míg felmelegszik.

MEGSEMMISÍTÉS:

A már nem használható berendezést csak szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozó szervezeteknél adja le. A fogyasztónak jogában áll, hogy a régi berendezést díjmentesen visszaadja a beszerzőnek, de csak abban az esetben, ha az újonnan beszerzett berendezés ugyanolyan típusú és ugyanazt a feladatot szolgálja, mint a régi berendezés.

Karbantartás:



FONTOS! Mielőtt megkezdí a karbantartás, húzza ki a berendezést az elektromos hálózatból!!!

A szárítót meleg vízzel mossa meg, mosás közben olyan tisztítószereket alkalmazzon, amelyek engedélyezettek az élelmiszerrel való érintkezésre. Mosás után a szárítót alaposan öblítse le tiszta vízzel és szárítsa meg. Alaposan szárítsa ki az egész berendezést. A fiókok legyenek szárazak mielőtt behelyezi őket a szárítóba!

A fiók betéteket kézzel mossa ki és öblítse le tiszta vízzel.

Mosás során ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a berendezés külső részén található vezérlőre, a szellőzőnyílások a tárolás során legyenek nyitva.

A virágpor szárítása:

A virágport 35-40°C-nál szárítsa

(ügyeljen arra, hogy a virágpor ne melegedjen túl, mert ugyan úgy, mint a méz 40°C felett elveszti tulajdonságait).

A szárításra való virágport helyezze bele a fiókokba.

A virágpor réteg vastagsága ne haladja meg az 1 cm-t.

Az első átszárítás után hozzászórhat 2-3cm-es réteget a virágporhoz.

A szárítás első szakasza után alaposan keverje át a virágport.

A virágpor szárítás folyamata 1-től 3 napig tart a nedvességétől függően.

A jól megszártított virágpor kemény és száraz csomókból áll, amelyeket nem lehet az ujjak között szétmorzsolni. A szárított virágpor víztartalma nem haladhatja meg a 6%-ot.

A megszártított virágport légmentesen lezár, száraz és hideg helyen kell tárolni.

Technikai adatok:

- tápegység - 230V.
- energia-fogyasztás: 600 W
- Kapacitás: kb. 0,5 kg nedves virágpor.
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozó kijelzővel
- **Állandó hőmérséklet beállítása 35°C-ra**, ami bebiztosítja a tökéletes szárítást és megakadályozza a virágpor felmelegítését
- Fiókok száma: 6, 8, 10 darab, a szárító típusától függően

kód 3258

Virágpor szárító 6 fiókos
m: 330 x 460 x 220 mm



kód 3258A

Virágpor szárító 8 fiókos
sz x m x m: 330 x 470 x 288 mm



kód 3258B

Virágpor szárító 10 fiókos sz x m x
sz x m x m: 330 x 470 x 351 mm



A szárító vezérlőjének beállítása

1. A berendezés áramkörbe való csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a berendezés ki van kapcsolva. A vezérlőn lévő kapcsolót (0/1) állítsa „0”-ra. (1-es kép)



1-es kép

2. A berendezés áramkörhöz való csatlakoztatása után kapcsolja át a kapcsolót (0/1) „0”-ról „1”-re. (2-es kép)



2-es kép

3. A vezérlőt a saját igényei szerint programozza be, ami a szükséges szárítási időt illeti

4. A szárítási idő beállítása:

Ezt a paramétert két lépésben kell beállítani, először állítsa be az órát aztán a perceket.

(a beállítások kiterjedése 0,01-40,59). A szárítás minimális időtartama 1 perc, maximális időtartama pedig 40 óra 59 perc.

5. Ha a kijelzőn elkezd villogni a programozó mód, nyomja be és tartsa meg a „SEL” gombot, amíg a kijelzőn nem kezd el villogni a 0 (3-as kép)



3-as kép

6. Abban a pillanatban, ahogy elkezd villogni a nulla (0), állítsa be a munka időtartamáért felelős paramétert. Az „UP” vagy „DOWN” gombok segítségével beállítja az értékeket és a „SEL” gombbal igazolja őket. (4-es kép)



4-es kép

Az első lépés igazolása után – a „SEL” gomb lenyomásával – elkezd villogni a nulla nulla (00) paraméter, amelyben beállítja a perceket.

Az „UP” vagy „DOWN” gombbal megváltoztatja a paraméterek értékét.

A kiválasztott értéket a „SEL” gomb lenyomásával igazolja.

Abban az esetben, ha azt szeretné, hogy a szárító kevesebb, mint egy órát dolgozzon, hagyja meg az első lépésben a 0-ás (0=0 óra) értéket és a lépést igazolja a „SEL” gomb megnyomásával. (5-os kép)



5-ös kép

Térjen át a második paraméterre és állítsa be a munka időtartamának perceit.

Ezt a paramétert az „UP” vagy „DOWN” gombokkal állítja be, és a „SEL” gombbal igazolja.

A programozás igazolásának érdekében nyomja meg a „SEL” gombot és a kijelzőn megjelenik a szárítás ideje, amelyet beállított.

"START / DOWN „ megnyomása után megkezdődik a beállított idejű szárítás (6.-os kép)



6.-os kép

Ha megakarja állítani a szárítási folyamatot, nyomja meg az „UP” gombot. Ha újból el szeretné indítani a szárítót nyomja meg a "START / DOWN" gombot.

A vezérlő bekapcsolása után beállíthatja azt.

A ciklus végén a vezérlő kikapcsol.

A berendezésnek a szárító ciklus után ki kellene kapcsolnia.

A kapcsolót (0/1) állítsa 0-ra és húzza ki a tápegységből.

A vezérlő a kikapcsolás után nem emlékszik az előző beállításokra.

A programozást minden szárítás előtt be kell állítani.